

MONTAGE DE BAS DE LIGNE AVEC ACCROCHE-APPATS, TRAINARD ET AVANCON COULISANTS (Utilisation de Gemini pulley clip - GPC)

- couper 134 cm de fluorocarbone dia 0.50
- fixer un émerillon baril "A" à une extrémité
- enfiler l'émerillon fourni dans le kit GPC après avoir clipsé le crochet
- enfiler l'entretoise rouge (kit)
- enfiler une mini-sleeve (kit)
- enfiler la base du clip (crochet)
- enfiler la perle noire (kit)
- enfiler une mini-sleeve
- enfiler un émerillon à agrafe
- enfiler une perle caoutchouc dia. 6 mm
- enfiler une perle dure
- sertir la mini-sleeve inférieure, à 95 cm de la base de l'émerillon "A"

- couper 134 cm de fluorocarbone dia 0.50
- fixer un émerillon baril "B" à une extrémité
- enfiler l'émerillon fourni dans le kit GPC après avoir clipsé le crochet
- enfiler l'entretoise rouge (kit)
- enfiler une mini-sleeve (kit)
- enfiler la base du clip (crochet)
- enfiler la perle noire (kit)
- enfiler une mini-sleeve
- Passer le fil dans l'émerillon "A"
- enfiler une perle caoutchouc dia. 6 mm
- enfiler une perle dure
- sertir la mini-sleeve inférieure, à 95 cm de la base de l'émerillon "B"
-

- Fixer l'ensemble sur la règle de montage (bas de ligne tendu)
- Sertir les mini-sleeves de positionnement des GPC et des perles noires
- Préparer 2 coupes de 36 cm de fluorocarbone dia 0.35 et les nouer aux extrémités libres des brins de fluorocarbone dia. 0.50
- Préparer 2 coupes de 25 cm de fluorocarbone dia 0.25 et les nouer aux extrémités libres des brins de fluorocarbone dia. 0.35
- Enfiler sur ces avançons un stopfloat et une perle "œuf de saumon"
- Monter les hameçons en vérifiant l'existence d'un jeu de 2cm entre les perles caoutchouc et les émerillons, après accrochage des hameçons sur les GPC
- Coller les nœuds (facultatif)

COMPOSANTS NECESSAIRES

- 2 kits GPC (GEMINI PULLEY CLIP) disponibles chez THALA PÊCHE.
- 2 émerillons simples
- 1 émerillon à agrafe
- 2 perles en caoutchouc ou perles molles dia. 6 mm
- 3 mini-sleeves pour fil dia. 0.50
- 2 stopfloats Balzer en silicone pour fil dia. 0.25 à 0.40 (de préférence)
- 2 perles œufs de saumon
- 2 hameçons n° 6
- fluorocarbone dia. 0.25 + 0.35 + 0.50

REMARQUE: il est possible de monter un deuxième avançon coulissant sur l'émerillon "B".
L'eschage et l'accrochage sur les accroche-appats est plus délicat, mais on y arrive.

Bas de ligne avec accroche-appâts

traînard et avançon coulissants

bdlatcac - 2 - fév. 2007

